

ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН

Перчатка :

VersaTouch™ 92-210

| | Химическое вещество | Breakthrough Time | Индекс защиты | Номер по CAS | Уполномоченный орган | Стандарт EN |
|--|---|-------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|
| | Ацетон | < 1 | 0 | 67-64-1 | Satra | 374-3:2003 |
| | Бромид этидия в воде (насыщенный, ± 5%) | > 480 | 6 | 1239-45-8 | Satra | 374-3:2003 |
| | Гидроксид аммония, 25% | 1 | 0 | 1336-21-6 | Satra | 374-3:2003 |
| | Гидроксид натрия, 40% | > 480 | 6 | 1310-73-2 | Centexbel | 374-3:2003 |
| | Изопропанол | 9 | 0 | 67-63-0 | Satra | 374-3:2003 |
| | Метанол | < 1 | 0 | 67-56-1 | Satra | 374-3:2003 |
| | Перекись водорода, 30% | < 5 | 0 | 7722-84-1 | Centexbel | 374-3:2003 |
| | Серная кислота, 96% | 6 | 0 | 7664-93-9 | Satra | 374-3:2003 |
| | Соляная кислота, 37% | 48 | 2 | 7647-01-0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| | Уксусная кислота, ледяная | 3 | 0 | 64-19-7 | Satra | 374-3:2003 |
| | Формальдегид, 35% | 130 | 4 | 50-00-0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| | Этанол, 70% | 5 | 0 | 64-17-5 | Satra | 374-3:2003 |

ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------|-----------------|-------|------------------------|---------|------------------------|-------|
| < 10 | 10-30 | 30-60 | 60-120 | 120-240 | 240-480 | > 480 |
| Не рекомендуется | Защита от брызг | | Средний уровень защиты | | Высокий уровень защиты | |

Данные, приведенные в этой таблице, основаны на результатах лабораторных испытаний, выполненных на образцах ладонной части перчатки, или на экстраполяции результатов лабораторных испытаний. Эти испытания проводились с использованием стандартных методов, которые могут неадекватно воспроизводить какие-нибудь специфические условия конечного использования (изделий). Поскольку Ansell не располагает подробными сведениями об условиях конечного использования (ее изделий) или не может контролировать их, любые из этих данных должны рассматриваться лишь в качестве справочных, и Ansell отказывается от любой ответственности за них.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

